

FLOSSEN (falls enthalten)

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Flossen helfen bei der Fortbewegung im Wasser, sowohl an der Oberfläche als auch beim unter Wasser.
- Ziehen Sie Ihre Flossen nur an, wenn Sie sich im Wasser befinden oder unmittelbar bevor Sie vom Boot ins Wasser gehen.
- Befeuchten Sie Ihre Füße und die Flossen, damit Sie sie einfacher anziehen können.
- Wenn Sie Vollfußflossen verwenden, drehen Sie die Ferse des Fußteils um und bringen Sie sie nach dem Einsetzen des Fußes wieder in ihre ursprüngliche Position.

Wenn Sie Flossen mit offenem Fußteil verwenden, ziehen Sie die Flossen an, positionieren Sie das Band hinter Ihrer Ferse und stellen Sie die Spannung ein. Wenn Sie zu stark gezogen haben, lassen Sie das Band los und stellen es erneut ein.

⚠ WARNUNGEN

Tragen Sie Ihre Flossen nicht außerhalb des Wassers. Tragen Sie Ihre Flossen nicht, wenn Sie das Wasser vorwärts gehend verlassen.

Gehen Sie im Wasser nur rückwärts, damit Sie nicht stolpern.

PFLEGE UND WARTUNG

Etwaige Kratzer auf der Oberfläche des Flossenblatts, den Gummiteilen und/oder den Schnallen sind das Ergebnis des normalen Gebrauchs und beeinträchtigen die Leistung des Produkts nicht. Mögliche Flecken und/oder kleine Fehler auf Produkten aus Carbon oder anderen Verbundwerkstoffen sind eine natürliche Eigenschaft des Materials selbst. Nach jedem Gebrauch ausschließlich mit Süßwasser spülen und an der Luft vor der Sonne geschützt trocknen lassen. Verwenden Sie zur Reinigung der Flossen keine Tenside, Lösungsmittel, Seifen (auch keine neutralen), Reinigungsmittel, Alkohol oder Kohlenwasserstoffe, da diese die Produktkomponenten beschädigen könnten. Halten Sie sie von Ölen und Fetten fern, auch von Sonnencremes und Lotionen. Setzen Sie die Flossen nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aus. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort und achten Sie darauf, es nicht zu verdrehen. Verwenden Sie nur mit MARES kompatible Teile.