



DE : DRUCKLUFTVENTIL

 **BITTE DREHEN SIE DAS DRUCKAUSGLEICHVENTIL NIEMALS GANZ AB, SONDERN NUR CA. 3-4 UMDREHUNGEN OFFEN.**

Wann muss das Ventil geöffnet werden? (Ventil in Pfeilrichtung "ON" drehen.)

- Bei größeren Temperaturschwankungen, um den Koffer wieder öffnen zu können.
- Zum Luftdruckausgleich bei Transport im Flugzeug, ansonsten besteht die Gefahr, dass der Koffer platzt, da der Druck zu groß wird.
- Wenn die Gegenstände, die gelagert werden, etwas feucht sind, um für ein ausgeglichenes Klima im Inneren zu sorgen.

Wann muss das Ventil geschlossen werden? (Ventil in Pfeilrichtung "OFF" drehen.)

- Beim Transport in nassen Umgebungen, z.B. auf einem Boot, in Sumpfbereichen etc.
- Bei langfristiger Lagerung in z.B. feuchten Kellerräumen.