

VORSICHT!

Versuchen Sie nicht, den

Wasseranschluss links am Manometer zu verstellen.

Manipulationen am Anschluss können zu Schäden an den internen

Komponenten führen. Führen Sie die Druckprüfung des Manometers nicht in der Luft durch.

Tauchen Sie das Manometer während der Druckprüfung immer in Wasser.

VORSICHT: Spülen Sie die Messgeräte oder die Konsole nach Gebrauch mit klarem Wasser ab und lagern Sie sie vor direkter

Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur.

VORSICHT: Reinigen Sie die Messgeräte ausschließlich mit Wasser. Die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Druckluft kann zu dauerhaften Schäden führen.

Das Einführen von Gegenständen in den Wassereinlass des Tiefenmessers oder in die Öffnung des Druckbegrenzungsventils kann zu Schäden an den inneren

Komponenten führen. VORSICHT: Versuchen Sie nicht, die Messgeräte zu zerlegen. Spezialwerkzeug und entsprechende Schulung sind erforderlich.