

DEUTSCH

Modernste Herstellungstechniken und Qualitätsmaterialien sorgen für eine besonders hohe Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung der SCUBAPRO Produkte.

Gültig für Schnorchel nach EN 1972.

- Dieses Produkt kann nur an der Wasseroberfläche benutzt werden, nicht unter Wasser.
- Die am oberen Teilstück eingravierte Grösse (> 150 cm.) sagt aus, dass dieser Schnorchel nur von Personen mit einer Körpergrösse von mehr als 150 cm verwendet werden darf., entsprechend der nachstehenden Tabelle (Pos. 2):
- Die Abmessungen des Gültig für Schnorchel nach EN 1972 wie in der Abbildung auf der letzten Seite dargestellt, müssen mit der unten stehenden Tabelle übereinstimmen.

type	Gesamtes Innenvolumen (*) cm ³ max.	Max. Innenvolumen in cm. (siehe Zeichnung)
1 Personen mit Körpergrösse <=150 cm.	150	35
2 Personen m. Körpergrösse > 150 cm.	230	38
3 Schwimmwettkampf	230	48

(*) das gesamte Innenvolumen zeigt den Totraum des Schnorchels beim Gasaustausch.

Technische Kriterien und Sicherheit für alle Schnorchel

Bei der Verwendung dieses Schnorchels müssen Sie die Empfehlungen für Sporttaucher einhalten, die von anerkannten Tauchschulen herausgegeben werden.

- Dieser Schnorchel darf nur so verwendet werden, wie es im Benutzerhandbuch beschrieben ist.
- Der Benutzer muss regelmäßig prüfen, dass sich der Schnorchel in tadellosem, einwandfrei funktionierendem Zustand befindet. Verwenden Sie zur Wartung und Instandhaltung nur Originalersatzteile.

SCUBAPRO haftet nicht für Schäden, wenn die Bedingungen und Anleitungen dieses Handbuchs nicht befolgt worden sind. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen von SCUBAPRO, einschließlich Garantiebedingungen und Haftung, werden auf die Deckung der oben genannten Bedingungen ausgedehnt.

Achtung: das Hinzufügen produktfremder Objekte, z.B. Schnorchelverlängerungen, können Ihr Leben gefährden.

Pflege und Wartung: Spülen Sie den Schnorchel immer nach Gebrauch in klarem Süßwasser, um jede Spur von Verunreinigungen an der O-Ring Dichtfläche zu entfernen. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen. Sollte der farbige Warnaufkleber an der Schnorchelspitze nicht mehr sichtbar sein (teilweise oder komplett) (Abb. – S), ersetzen Sie diesen durch einen neuen Warnaufkleber, zu Ihrer eigenen Sicherheit.