

## **Wichtige Sicherheitshinweise**

Bevor Sie SPARE AIR unter Wasser einsetzen, müssen Sie zum Sporttaucher ausgebildet worden sein. - Der Gebrauch von SPARE AIR durch Laien hat zur Folge, daß jegliche Garantieansprüche gegenüber dem Gerätevertreiber oder -hersteller sofort erlöschen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Gebrauch von Tauchgeräten gefährliche Folgen haben kann, sofern der Benutzer in der Handhabung solcher Geräte nicht geschult ist!

SPARE AIR dient im Notfall der Luftversorgung unter Wasser und sollte nicht zweckentfremdet werden.

In dieser Gebrauchsanweisung befindet sich eine Liste mit Maßnahmen vor und nach dem Gebrauch, die Sie unbedingt befolgen sollten.

Vor jedem Einsatz ist SPARE AIR optisch zu inspizieren. Weist SPARE AIR Beschädigungen auf, oder erweckt SPARE AIR den Eindruck mit Mängeln behaftet zu sein, ist SPARE AIR vor dem Einsatz von einem SPARE AIR-Service-Center zu überprüfen.

Setzen Sie SPARE AIR keinem höheren Druck als 200 bar aus! Bitte unbedingt sicherstellen, dass die zur Befüllung gelangende Atemluft ölfrei und trocken ist (DIN 3188).

- Unter Druck lagern Sie SPARE AIR an einem kühlen Ort!
- Vermeiden Sie Überhitzung (nicht mehr als 45°C)!
- Vermeiden Sie die Ablage des Gerätes in direktem Sonnenlicht, z.B. im Kofferraum von Pkws und an Orten, an denen extrem hohe Temperaturen entstehen können.