

WARNHINWEISE:

1. Bitte versuchen Sie niemals, die Lampe selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
2. Bitte überprüfen Sie die Lampe regelmäßig auf scharfe Kanten, Kratzer oder Beschädigungen an der Oberfläche und an den O-Ringen. Dies könnte dazu führen, dass die Lampe unter Druck geflutet wird.
3. Bitte fetten Sie die O-Ringe vor jeder Nutzung und ersetzen diese regelmäßig (Bitte vermeiden Sie das Auftragen von dem Fett auf die Leiterplatte oder in das Akku-fach. Die Lampe könnte dadurch irreparabel beschädigt werden.)
4. Bitte spülen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch gründlich im Süßwasser ab und lassen Sie genügend Zeit zum Trocknen. Lagern Sie die Lampe nur im trockenen Zustand. Bitte entfernen Sie den Akku für den Transport oder die Lagerung. Legen Sie den Akku niemals in ein Feuer oder setzen Sie sie direkter Hitze aus. Den Akku nicht nass machen oder belasten. Bitte laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf, oder bei nicht Gebrauch alle drei Monate, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Bitte verwenden Sie Akkus vom Typ 26650 BMS (Batterie Management System).
5. Bitte lassen Sie die Lampe niemals im eingeschalteten Zustand unbeaufsichtigt! Bitte bewahren Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf. Bitte leuchten Sie niemals das Licht auf das Auge von Menschen oder Tieren. Um zu verhindern, dass die Lampe durch Überhitzung beschädigt wird, decken oder blockieren Sie bitte nicht den Lampenkopf, wenn die Lampe an Land eingeschaltet wird. In Falle einer versehentlichen Überflutung entfernen Sie bitte den Akku und trocknen Sie den Lampenkopf und das Akku-fach so schnell wie möglich, um den Sekundärschaden zu vermeiden. Verwenden Sie niemals erneut einen Akku aus einer gefluteten Lampe!