

WICHTIG: 1) Verwenden Sie das Licht nicht länger als 30 Sekunden über Wasser. Die Vorderseite des Leuchtenkopfes wird schnell sehr heiß, was bei Berührung zu Verbrennungen führen kann. Wasser wird benötigt, um das Licht kühl zu halten. Ein Wärmesensor dimmt das Licht, wenn es überhitzt. 2) Weichen Sie das versiegelte Licht nach Gebrauch 20 Minuten lang in frischem Wasser ein, um Salzurückstände aufzulösen. Handtuch trocken. Lassen Sie das Licht vor der Lagerung vollständig trocknen. 3) Wenn Wasser in das Batteriefach oder unter den Objektivanschluss eingedrungen ist, schalten Sie das Licht sofort aus. Entfernen Sie an Land die Batterie. Lassen Sie das Batteriefach vollständig trocknen. Wenden Sie sich für den Reparaturservice an Ihren örtlichen SeaLife-Händler oder das SeaLife-Servicezentrum in Ihrem Land. 4) Verwenden Sie keine Batterien, die nass geworden sind oder deren äußeres Gehäuse Risse oder Beschädigungen aufweist. Entsorgen Sie nasse oder beschädigte Batterien gemäß den örtlichen Batterierecyclingvorschriften. 5) Nehmen Sie die Batterie vor dem Transport, auf Reisen oder bei längerer Lagerung aus dem Licht. Verwenden Sie immer die mitgelieferte Batterieschutzabdeckung, wenn sich die Batterie nicht in der Leuchte oder dem Ladefach befindet, um einen versehentlichen Kurzschluss der Batteriekontakte zu vermeiden. 6) Blockieren Sie nicht das Sicherheits-Druckablassventil, das sich unter dem Lampenkopf befindet. 7) Befolgen Sie alle SCUBA-Tauchsicherheitsregeln und kontrollieren Sie immer Ihre Tarierung. Wenden Sie sich bei Fragen zur Tauchsicherheit an Ihren Tauchlehrer. 8) Besuchen Sie die Website SeaLife-Cameras.com, um Ratschläge zur Fehlerbehebung, Aktualisierungen dieser Anleitung, Ersatzteile und andere hilfreiche Informationen zu erhalten.