VORSICHT:

1. Bitte versuchen Sie niemals, die Lampe selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
2. Bitte behandeln Sie die Leuchtmittel vorsichtig, um Bruch zu vermeiden. Beim Anschlagen können das Leuchtmittel oder das Frontglas brechen oder splittern. Splitter können Augen- und Hautverletzungen verursachen.
3. Bitte überprüfen Sie das Licht regelmäßig auf scharfe Kanten, Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche oder des O-Rings, da dies dazu führen kann, dass das Licht unter Druck flutet. Bitte schmieren Sie den O-Ring, und ersetzen Sie ihn rechtzeitig. (Vermeiden Sie es, Schmiermittel auf der Leiterplatte oder des Batteriefachs aufzubringen, da dies die Leitfähigkeit beeinträchtigen könnte.)
4. Bitte spülen Sie die Produktoberfläche nach jedem Gebrauch gründlich durch und lassen Sie ausreichend Zeit, damit sie vor der Lagerung trocknen kann.
5. Bitte entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach für den Transport oder die Lagerung.
   Legen Sie den Akku nicht ins Feuer oder setzen Sie ihn keiner direkten Hitze aus. Befeuchten Sie den Akku nicht. Bitte laden Sie den Akku nach jeder Benutzung oder einmal alle drei Monate, um eine Tiefentladung zu vermeiden.
6. Bitte lassen Sie das Licht niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
7. Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf.
8. Bitte strahlen Sie niemals das Licht auf das menschliche oder tierische Auge.
9. Um zu verhindern, dass das Licht durch Überhitzung beschädigt wird, decken Sie den Lichtkopf nicht ab oder blockieren Sie ihn nicht, wenn das Licht eingeschaltet ist.
10. Es wird empfohlen, Akkus mit einer Entladeschutz-Schaltung oder einem BMS (Battery Management System) für diese Leuchte zu verwenden.
11. Im Falle einer unbeabsichtigten Überflutung entfernen Sie bitte die Batterie und trocknen Sie das Licht und das Batteriefach so schnell wie möglich, um Sekundärschäden zu vermeiden.

Nur für den Unterwassergebrauch!